Basiskort 1st line	
Tjek af kortlæser: • **Start skærm**: Står kortlæser med "Check ind og ud med Basiskort" • **Touch**: Skifter skærmbilledet ved tryk på EN, eller medrejsende-ikon • **Lyd**: Er der lyd ved tryk på EN, eller medrejsende-ikon • **Dioder**: Der skal kun være grønt lys i den første af de 4 dioder Hvis en af ovenstående fejler, genstartes kortlæser. Se hvordan herunder	
Genstart af kortlæser: • Lås op (bund af kortlæser) • Tjek stik, ledninger og chip er monteret korrekt • Tag stik ud/ind • Lås igen Herefter genstarter kortlæser. Afvent op til 5 min. for at se om kortlæser kommer op. Er der fortsat fejl, skal kortlæser udskiftes, og fejlmeldingsskema skal udfyldes. Fejlmeldingsskema kan findes på Midttrafik Extranet: Fejlmeld basiskortudstyr - Midttrafik	Nøgle:  Chip:  **Korrekt montering i stik:** Orange ledning: Yderst til venstre i stik Sort ledning: Ved siden af den orange i stik OBS: Lednings-ben skal være helt i bund i stik  