Sådan udskiftes chip i basiskortlæser:	
Du skal bruge: En **udtrækker** for at tage chip ud af stik En **torx skruetrækker** for at løsne chip af monteringskit.	 
Skift chip: Modhagerne skal klemmes ind med tangen, for at ben kan komme ud af stik • Sæt tang ned på hver side af ”ben”, og klem lidt • Ryk samtidig ledning **forsigtig** op af stik **Ny chip sættes i:** • Den orange ledning skal sidde yderst til venstre. • Den sorte lige ved siden af • Ben skal helt i bund af stik. • Skrue chip fast igen til monteringskit	    